

## Vásárlói Tájékoztató

A Manu kőhatású falburkoló lapok egy speciális könnyűbetonból készülnek. A burkolathoz sarokelemek rendelhetőek.

A burkolatot zárt fugával kell burkolni. A burkoláshoz megfelelő flexibilis csemperagasztó használata javasolt. A gyártó nem vállalja a felelősséget a rosszul kivitelezett burkolatoknál történt minőségi hibákért.

### **Javasolt burkolási eljárás:**

#### **Körülmények:**

A szokásos burkolási körülmények javasoltak:

- a levegő és az alap hőmérséklete: +5-+25 °C
- Ha a levegő hőmérséklete tartósan +5 °C alá csökken, tilos a burkolási munkálatokat folytatni!

#### **Szükséges szerszámok:**

- Vízmérték , léc
- Grafit ceruza
- Mérőszalag
- Műanyag vödör
- Rozsdamentes glettvás
- Gyémánt vágótárcsás sarokköszörű a lapok vágásához

#### **Védőfelszerelés:**

- Védőszemüveg
- Védőkesztyű

#### **Burkolás előkészítése**

Az alapfelületet tisztítsuk meg. Portalanítani kell és a málló, leváló részeket el kell távolítani. A felületen képződött repedéseket, fészkeket vissza kell javítani. A felületet javasolt megfelelő alapozó szerrel lealapozni. A burkolást úgy kezdjük, hogy a falon egy vízszintes referenciavonalat húzunk a vízmérték és a grafitceruza segítségével a padlószinttől olyan magasan, mint a burkolólap magassága + 2 cm. A ragasztót a műanyag vödörben tisztavíz hozzáadásával a csomagoláson található utasítás szerint keverjük össze. A referenciavonalhoz egy egyenes lécet, vagy vízmértéket illesszünk majd támasszuk alá úgy, hogy az ne tudjon elmozdulni. Ez lesz az az alap amire vízszintesen burkolunk. **A burkolólapok hátoldalát először tisztítsuk meg az elváló cementes rétegtől egy kemény kefe segítségével!**

A burkolólap hátoldalára egyenletesen vigyük fel a ragasztót a rozsdamentes spakli segítségével, majd a lapot a vízszintes lécen a falhoz nyomjuk. Jobbra-balra mozgatással a ragasztó egyenletesen elterül a falon. A felesleges kinyomódott ragasztót a spakli segítségével távolítsuk el a falról. A következő lapokat úgy burkoljuk, hogy a függőleges vágások ne kerüljenek egymás fölé.

A burkolólapokban néhány mm méretbeli eltérés előfordulhat, ezért figyeljünk oda, hogy egymás mellé azonos magasságú burkolólap kerüljön. A burkolást érdemes a sarkoknál kezdeni, és két oldalról elindulni befelé, középen pedig méretre vágni a hiányzó darabot. A vágásnál ügyeljünk arra, hogy felrakódott vágási port takarítsuk le a lap felületéről minél előbb. A burkolást alulról felfelé végezzük!

#### **Felület védelme**

A burkolólapok gyártása során olyan anyagokat használunk fel amiktől a burkolólap fagyálló lesz.

Fagyállóság védelmére nem kell külön felületi védelem. A felhasznált szerves színezőanyagok még hosszútávon sem veszítenek a színükből. Mégis impregnálószer használata megengedett.

**Felület tisztán tartása**

Beltéri felhasználásnál a burkolatot inkább porszívózzuk, kültéren vízzel tisztítsuk le. Figyelem az anyagon cementre agresszív anyagot ne alkalmazzunk. A gyártó nem vállal garanciát, ha a burkolatra cementre agresszív anyag kerül!